

# Montageanvisning sparklist (8-09-5272) på korgtak



Sparklist med tillhörande montageskruv.

Sparklist måttanpassas och monteras med den breda flänsen mot korgtaket ca 20 mm från takkant.



Klipp jack där listen ska vikas för montage i hörn.



Vik listen vid de klippta jacken och sätt en skruv där listen överlappar i hörnet.



Montera sedan övrig skruv med jämna mellanrum längs alla lister.